


Návod na ovládání a údržbu řetízkových žaluzií

Typy žaluzií : ISOLITE, ISOLITE PLUS, ISOTRA SYSTEM

1) Ovládání žaluzie



Po nastavení žaluzie do požadované polohy zafixujte řetízek do držáku řetízku !

Ovládání šikmé a lomené žaluzie : Vytažení žaluzie pomocí ovládacího řetízku lze jen po šikmou část žaluzie.

2) Údržba žaluzie:

Žaluzie nevyžadují mimořádnou údržbu ovládacích mechanismů. Hliníkové lamely a všechny profily čistěte mechanicky vlhkou houbou, měkkou textilní tkaninou za pomoci mýdlových roztoků.

Je zakázáno používat chemické roztoky na bázi ředidel a rozpouštědel.

Dbejte na opatrné čištění lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.

Při čištění oken žaluzií vytáhněte do horní polohy.

3) Bezpečnostní pokyny :

Je zakázáno cokoliv věšet na žaluzii a ovládací řetízek.

Je zakázáno mechanicky namáhat lamely, vodící silony a řetízek.

S žaluzií zacházejte opatrně zvláště pak při čištění.

Při nedodržení výše uvedených pokynů si výrobce vyhrazuje právo zamítnutí případných reklamací.

Pokud je žaluzie nefunkční, kontaktujte svého dodavatele.

4) Ovládání pomocí elektromotoru :

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze osobami s příslušnou kvalifikací, které jsou oprávněny a způsobilé k daným výkonům.

V případě potřeby kontaktujte Vašeho dodavatele popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.

Pro nastavení ovládacího řetízku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.

Poznámka:

Vyobrazený typ nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.